

sagemax[®]



Käyttöohjeet

NexxZr[®] Shine

sagemax.com

Tuotetiedot

NexxZr Shine on kaksivaiheinen timanttkiillotusjärjestelmä hammaskeraamien, kuten zirkoniumoksidikeraamien, alumiinioksidi-keraamien, litiumdisilikaattikeraamien tai lasi-keraamien, tehokkaaseen kiillotukseen. Timantti-infusoidut kumikiillotuskärjet ovat vakaita, ja niiden käyttö on helppoa ja tehokasta. Niillä on pitkä käyttöikä, ja ne antavat hammaskeraameille luonnollisen kiillon. NexxZr Shine -kiillotustahnalla voidaan luoda monoliittisiin, pinnoitettuihin ja osittain pinnoitettuihin restauraatioihin yhtenäinen pinta. Saatavilla on kolme erilaista muotoa erilaisten rakenteiden ja pintojen tehokkaaseen kiillotukseen: Twist17, Turn18 ja Tip5. Nämä muodot ovat saatavilla tasaisina (vaihe 1, esikiillotus) ja kiiltävinä (vaihe 2, huippukiillotus). Tuotevalikoimaa on täydennetty NexxZr Shine -timanttkiillotustahnalla, joka soveltuu kaikkiin käyttökohteisiin. Se poistaa pienet naarmut ja tekee pinnasta huippukiiltävän.

Indikaatiot

Tuotetta käytetään hammaskeraamien, kuten zirkoniumoksidikeraamien, alumiinioksidi-keraamien, litiumdisilikaattikeraamien tai lasi-keraamien, tehokkaaseen kiillotukseen.

Vasta-aiheet

- › Materiaalia ei ole hyväksytty käytettäväksi potilaan suussa (intraoraalisesti).
- › Kaikki muu käyttö, jota ei ole mainittu käyttöaiheissa, on kielletty.

Säilytys ja käyttöikä

- › Säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa 2–28 °C:n lämpötilassa.
- › Virheelliset säilytysolosuhteet voivat lyhentää tuotteen käyttöikää ja vaikuttaa tuotteen toimivuuteen.
- › NexxZr Shine -kiillotustahna on suljettava heti käytön jälkeen.



Varoitukset

- › Älä käytä vaurioituneita kiillotuskärkiä.
- › Käytä pölynpoistojärjestelmää, kasvomaskia ja suojalaseja.
- › Käytä vain huollettuja käsikappaleita, jotka ovat asianmukaisessa teknisessä kunnossa.
- › Varmista, että käsikappaleen käyttölaite toimii asianmukaisesti.
- › Kiillotuskärjen on oltava lukittu pitävästi käsikappaleeseen.
- › Älä kallista/vipua laitetta pyörimisliikkeen aikana, jotta se ei rikkoudu.
- › Älä pidä kiillotuskärkeä samassa kohdassa liian kauan, sillä seurauksena voi olla paikallinen ylikuumentuminen.
- › Kiillotuskärjet alkavat väristä, jos niiden suurin sallittu nopeus ylittyy. Tämä voi johtaa kiillotuskärjen vaurioitumiseen, varren taipumiseen ja/tai laitteen rikkoutumiseen.
- › Liian suuri kosketuspaine voi vaurioittaa restauraatiota ja nopeuttaa kiillotuspään kulumista.
- › Huomioi NexxZr Shine -kiillotustahnann käyttöturvallisuustiedotteessa (SDS) annetut tiedot.

Materiaalin koostumus

Ainesosat

Timanttipartikkelit, synteettinen kumi, apuaineet ja aggregaatit

Käyttöohjeet

Esikiillotus (vaihe 1, tasainen)

Keraamiset restauraatiot esikiillotetaan tasaisilla NexxZr Shine -kiillotuskärjillä (tummanharmaa).

Huippukiillotus (vaihe 2, kiiltävä)

Keraamisten restauraatioiden huippukiillotus suoritetaan kiiltävillä NexxZr Shine -kiillotuskärjillä (vaaleanharmaa) tai NexxZr Shine -timanttikiillotustahnalla ja vuohenkarvaharjalla.

Käsittelyrajoitukset

- › Ihanteellinen nopeusalue: 7 000-12 000 rpm
- › Maksimikierronnopeus: 20 000 rpm
- › Maksimikosketuspaine: 2 N (200 g)
- › Aseta pyörivät kiillotuskärjet käsiteltävälle pinnalle.
- › Kiillota kevyin liikkein, jotta pintaan ei synny uria.
- › Varmista riittävä pölynpoisto käytön aikana.

Puhdistus

Kun restauraatio on kokonaan kiillotettu, puhdista se huolellisesti höyrypesurilla tai ultraäänikylyssä.



Valmistaja:

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
P +1 253 214 0389
E info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.
Sagemax NexZr on Sagemax Bioceramics, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
FI/2021-01/Rev.1

sagemax®