

sagemax[®]



Naudojimo instrukcija



NexxZr[®] Shine

sagemax.com

Informacija apie gaminį

„NexxZr Shine“ yra dviejų fazių deimantinio poliravimo sistema, skirta veiksmingam dantų keramikos, pvz., cirkonio oksido, aliuminio oksido, ličio disilikato arba stiklo keramikos, poliravimui. Naudotojai lieka sužavėti pastovių matmenų guminiiais poliravimo įrankiais su deimantų dalelėmis, nes juos paprasta ir veiksminga naudoti. Juos naudojant užtikrinamas ilgas eksploatacijos laikas ir natūralus spindesys. Naudojant „NexxZr Shine“ sukuriama vientisas paviršius monolitiniams, laminuotoms ir iš dalies laminuotoms restauracijoms. Optimaliam skirtingų struktūrų ir paviršių poliravimui pateikiamos trys specialiai pritaikytos formos: „Twist17“, „Turn18“ ir „Tip5“. Šios formos gali būti glotnaus (1 fazė, išankstinis poliravimas) ir blizgaus (2 fazė, labai blizgus poliravimas) šiurkštumo. Produktų asortimentas papildomas deimantine poliravimo pasta „NexxZr Shine Paste“, tinkama visiems taikymo būdams. Ją naudojant pašalinami maži įbrėžimai ir užtikrinama, kad paviršius būtų labai blizgus.

Indikacija

Išorinis dantų keramikos, pvz., cirkonio oksido, aliuminio oksido, ličio disilikato arba stiklo keramikos, poliravimas.

Kontraindikacijos

- › Tiesioginis naudojimas paciento burnoje (naudojimas burnoje)
- › Visos kitos paskirtys, nenurodytos kaip indikacijos

Laikymas ir tinkamumo laikas

- › Būtina laikyti sausoje, nuo dulkių apsaugotoje vietoje 2–28 °C temperatūroje.
- › Laikant netinkamomis sąlygomis gali sutrumpėti tinkamumo laikas ir gaminys gali tapti netinkamas.
- › Poliravimo pasta „NexxZr Shine Paste“ turi būti uždaryta iš karto panaudojus.



Įspėjimai!

- › Nenaudokite sugadintų poliravimo įrankių.
- › Naudokite siurbį, veido kaukę ir apsauginius akinius.
- › Naudokite tik tuos rankinius instrumentus, kurie yra tinkamos techninės būklės ir kurių atlikta techninė priežiūra.
- › Užtikrinkite, kad rankinio instrumento pavara veiktų sklandžiai.
- › Poliravimo įrankis turi būti patikimai užfiksuotas rankiniame instrumente.
- › Siekdami sumažinti instrumento lūžio riziką, užtikrinkite, kad jam sukantis jis nebūtų pakreiptas / nenusvirtų.
- › Sukimosi metu pernelyg ilgai nelaikykite poliravimo įrankio toje pačioje vietoje, nes tai gali sukelti vietinį perkaitimą.
- › Jei viršijamas maksimalus leistinas greitis, poliravimo įrankiai gali vibruoti. Dėl to gali būti sugadintas poliravimo įrankis, velenas gali susilenkti ir (arba) instrumentas gali sulūžti.
- › Pernelyg didelis kontaktinis slėgis gali sugadinti restauraciją ir paspartinti poliravimo galvučių nusidėvėjimą.
- › Naudodami „NexxZr Shine Paste“, laikykitės pastos saugos duomenų lape (SDS) pateiktų nurodymų.

Medžiagos sudėtis

Sudedamosios dalys

Deimantų dalelės, sintetinis kaučiukas, pagalbinės medžiagos ir užpildai

Naudojimo instrukcija

Išankstinis poliravimas (1 fazė, glotnus)

Keraminės restauracijos iš anksto poliruojamos naudojant glotnius „NexxZr Shine“ poliravimo įrankius (tamsiai pilkus).

Labai blizgus poliravimas (2 fazė, blizgus)

Labai blizgus keraminių restauracijų poliravimas atliekamas naudojant „NexxZr Shine“ blizgesio poliravimo įrankius (šviesiai pilkus) arba deimantinę poliravimo pastą „NexxZr Shine Paste“ ir ožkų plaukų šepetėlį.

Apdorojimo instrukcijos

- › Optimalus greičio diapazonas: 7 000–12 000 aps./min.
- › Maksimalus greitis: 20 000 aps./min.
- › Maksimalus kontaktinis slėgis: 2 N (200 g)
- › Besisukančius poliravimo įrankius naudokite tik ant tų paviršių, kuriuos reikia apdoroti.
- › Poliruokite švelniais judesiais, kad neatsirastų griovelių.
- › Užtikrinkite, kad naudojant dulkės būtų tinkamai ištraukiamos.

Valymas

Visiškai nupoliravę restauraciją, kruopščiai nuvalykite ją garais arba ultragarso vonelėje.



Gamintojas

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, JAV
Tel. +1 253 214 0389
El. paštas info@sagemax.com

sagemax.com

© „Sagemax Bioceramics, Inc.“, 2021.
„Sagemax NexZr“ yra registruotasis „Sagemax Bioceramics, Inc.“ prekės ženklas.
LT/2021-01/Rev.1

sagemax®