

sagemax[®]



Navodila za uporabo



NexxZr[®] Shine

sagemax.com

Informacije o izdelku

NexxZr Shine je dvofazni sistem diamantnega poliranja za učinkovito poliranje dentalne keramike, kot je cirkonijeva oksidna, aluminijeva oksidna, litijeva disilikatna ali steklena keramika.

Dimenzionalno stabilni diamantni polirniki iz gume navdušujejo uporabnike zaradi svoje enostavne in učinkovite uporabe. Imajo tudi dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo naravni sijaj. NexxZr Shine ustvari enakomerno površino za monolitne ter za prevlečene in delno prevlečene restavracije. Za optimalno poliranje različnih struktur in površin so na voljo tri posebej prilagojene oblike: Twist17, Turn18 in Tip5. Te oblike so na voljo v velikosti zrnca Smooth (1. faza, predpoliranje) in Gloss (2. faza, poliranje z visokim sijajem).

Ponudbo izdelkov dopolnjuje diamantna polirna pasta NexxZr Shine Paste, ki je primerna za vse vrste uporabe. Pasta odstrani mikro praske in ustvari zrcalno površino visokega sijaja.

Indikacije

Ekstraoralno poliranje dentalne keramike, kot je cirkonijeva oksidna, aluminijeva oksidna, litijeva disilikatna ali steklena keramika.

Kontraindikacije

- › Uporaba neposredno v bolnikovih ustih (intraoralno)
- › Vse druge vrste uporabe, ki niso navedene kot indikacije

Shranjevanje in rok uporabnosti

- › Shranjujte na suhem mestu brez prahu pri 2-28 °C.
- › Neustrezni pogoji shranjevanja lahko skrajšajo rok uporabnosti in ogrozijo pravilno delovanje izdelka.
- › Polirno pasto NexxZr Shine Paste morate zapreti takoj po uporabi.



Opozorila!

- › Ne uporabljajte poškodovanih polirnikov.
- › Uporabljajte enoto za odsesavanje, obrazno masko in zaščitna očala.
- › Uporabljajte samo ročnike v tehnično ustreznem stanju, ki so bili servisirani.
- › Prepričajte se, da pogon ročnika deluje gladko.
- › Polirnik mora biti varno nameščen v ročniku.
- › Med vrtenjem se izogibajte nagibanju/delovanju pod vzvodom, da zmanjšate nevarnost zloma instrumenta.
- › Polirnik med vrtenjem ne sme biti predolgo na istem mestu, saj lahko to povzroči lokalno pregrevanje.
- › Če je presežena največja dovoljena hitrost, začnejo polirniki vibrirati. Zaradi tega se polirnik lahko poškoduje, držalo se upogne in/ali instrument se zlomi.
- › Prevelika sila ob dotiku lahko poškoduje restavracijo in pospeši obrabo polirne glave.
- › Pri uporabi paste NexxZr Shine Paste upoštevajte varnostni list (SDS) za pasto.

Materialna sestava

Komponente

Diamantni delci, sintetična guma, pomožne snovi in agregati

Navodila za uporabo

Predpoliranje (1. faza, Smooth)

Keramične restavracije so predhodno polirane s polirniki NexxZr Shine velikosti Smooth (temno siva).

Poliranje z visokim sijajem (2. faza, Gloss)

Poliranje z visokim sijajem keramičnih restavracij se izvaja s polirniki NexxZr Shine velikosti Gloss (svetlo siva) ali z diamantno polirno pasto NexxZr Shine Paste in ščetko iz kozje dlake.

Navodila za obdelavo:

- › Optimalni razpon hitrosti: 7000-12.000 vrt./min
- › Najvišja hitrost: 20.000 vrt./min
- › Največja sila ob stiku: 2 N (200 g)
- › Polirnike, ki se vrtijo, postavite samo na površino, ki jo želite obdelati.
- › Polirajte z nežnimi gibi, da ne naredite brazd.
- › Med uporabo zagotovite zadostno odsesavanje prahu.

Čiščenje

Ko je restavracija v celoti polirana, jo temeljito očistite s parnim čistilnikom ali v ultrazvočni kopeli.



Izdelovalec

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, ZDA
T +1 253 214 0389
E info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.
Sagemax NexZr je registrirana blagovna znamka družbe Sagemax Bioceramics, Inc.
SL/2021-01/Rev. 1

sagemax®